

GEAR *Style up and make the most out of your Makalu 67 with selected accessories and apparel from mountainggshop.com*

DE Gönn Dir maximalen Style und optimiere Makalu 67 nach Deinen Wünschen mit Kleidung und Accessoires von mountainggshop.com

FR Stylisez et exploitez pleinement votre Makalu 67 avec une sélection d'accessoires et de décorations de mountainggshop.com


ES Estiliza y saca el máximo provecho de tu Makalu 67 con los accesorios y decoraciones seleccionados de mountainggshop.com

IT Ottieni il massimo dal tuo Makalu 67 con stile grazie agli accessori e ai dispositivi mountainggshop.com

PT Confira estilo e tire o máximo partido do seu Makalu 67 com acessórios e artigos selecionados à venda em mountainggshop.com

CS 通过 mountainggshop.com 上的精选配饰和服装, 充分利用您的Makalu 67, 打造时尚风格

RU Сделайте свою клавиатуру Makalu 67 ультрасовременной и используйте ее на полную мощность с помощью аксессуаров и принадлежностей с mountainggshop.com



360 Service Agency GmbH
Rosastrasse 4, 79098
Freiburg, Germany

WWW.MOUNTAIN.GG



MOUNTAIN HAS PARTNERED WITH PLASTIC BANK
You are supporting the collection of 25000kg of plastic from the environment per year.

QUICK START GUIDE MAKALU 67

DE KURZANLEITUNG

FR GUIDE RAPIDE

ES GUÍA DE INICIO RÁPIDO

IT GUIDA INTRODUTTIVA


PT GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

CS 快速入门指南

RU КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



EN HOTKEYS



1. LEFT MOUSE BUTTON

2. RIGHT MOUSE BUTTON

3. WHEEL CLICK

4. FORWARD

5. BACKWARD

6. DPI

4+3 CYCLE LED EFFECT

HELP

GET STARTED:

To make the most of your Makalu 67 experience, visit mountain.gg/start

SUPPORT:

Get help for your Mountain product. Contact us at mountain.gg/support

WARRANTY:

Your Mountain product is supported by a 2-year warranty. Learn more at mountain.gg/warranty

DE

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. LINKE MAUSTASTE | 5. ZURÜCK |
| 2. RECHTE MAUSTASTE | 6. DPI |
| 3. MAUSRAD-KLICK | 4+3 RGB-EFFEKT UMSCHALTEN |
| 4. VORWÄRTS | |

SCHNELLSTART:

Um das Maximum aus Makalu 67 herauszuholen, besuche mountain.gg/start

KUNDENDIENST:

Hilfe für Dein Mountain-Produkt erhältst du auf mountain.gg/support

GARANTIE:

Dein Mountain-Produkt verfügt über 2 Jahre Herstellergarantie. Weitere Informationen unter mountain.gg/warranty

FR

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. BOUTON DE SOURIS GAUCHE | 5. ARRIÈRE |
| 2. BOUTON DE SOURIS DROIT | 6. DPI |
| 3. CLIC DE MOLETTE | 4+3 EFFET CYCLE DE LED |
| 4. AVANT | |

PRISE EN MAIN:

Pour tirer pleinement parti de votre expérience Makalu 67, veuillez visiter mountain.gg/start

ASSISTANCE:

Bénéficiez d'une assistance pour votre produit Mountain à mountain.gg/support

GARANTIE:

Votre produit Mountain bénéficie d'une garantie de 2 ans. Pour en savoir plus, veuillez visiter mountain.gg/warranty

ES

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. BOTÓN IZQUIERDO DEL RATÓN | 5. RETROCESO |
| 2. BOTÓN DERECHO DEL RATÓN | 6. DPI |
| 3. CLIC DE RUEDA | 4+3 EFECTO DE CICLO DE LED |
| 4. AVANCE | |

EMPEZAR:

Para aprovechar al máximo su experiencia Makalu 67, visite mountain.gg/start

SOPORTE:

Obtener ayuda para su producto Mountain en mountain.gg/support

GARANTÍA:

Su producto Mountain tiene una garantía de 2 años. Más información en mountain.gg/warranty

IT

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. TASTO SINISTRO DEL MOUSE | 5. INDIETRO |
| 2. TASTO DESTRO DEL MOUSE | 6. DPI |
| 3. CLIC SULLA ROTELLA | 4+3 CICLO DELL'EFFETTO LED |
| 4. AVANTI | |

GUIDA INTRODUTTIVA:

Per ottenere il massimo dall'esperienza Makalu 67, visita mountain.gg/start

SUPPORTO:

Per ricevere assistenza per i prodotti Mountain, visita mountain.gg/support

GARANZIA:

Questo prodotto Mountain è coperto da una garanzia di 2 anni. Per ulteriori informazioni, visita mountain.gg/warranty

PT

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. BOTÃO ESQUERDO DO RATO | 5. PARA TRÁS |
| 2. BOTÃO DIREITO DO RATO | 6. PPP |
| 3. BOTÃO DE RODA DO RATO | 4+3 EFEITO DE FLUXO LUMINOSO LED |
| 4. PARA A FRENTE | |

INICIAR:

Para aproveitar ao máximo a sua experiência com o Makalu 67, visite mountain.gg/start

ASSISTÊNCIA:

Obtenha ajuda para o seu produto Mountain em mountain.gg/support

GARANTIA:

O seu produto Mountain possui uma garantia de 2 anos. Saiba mais em mountain.gg/warranty

CS

- | | |
|----------|-------------|
| 1. 左鼠标按钮 | 5. 向后 |
| 2. 右鼠标按钮 | 6. DPI |
| 3. 轮点击 | 4+3 循环LED效果 |
| 4. 向前 | |

开始使用:

要体验最佳Makalu 67性能, 请访问 mountain.gg/start

支持:

在以下网址获得Mountain产品的帮助: mountain.gg/support

保修:

Mountain产品有2年的保修期。访问 mountain.gg/warranty 了解详情

RU

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. ЛЕВАЯ КНОПКА МЫШИ | 5. НАЗАД |
| 2. ПРАВАЯ КНОПКА МЫШИ | 6. DPI |
| 3. ЩЕЛЧОК КОЛЕСИКОМ | 4+3 ЭФФЕКТ ЦИКЛИЧНОСТИ СВЕТОДИОДА |
| 4. ВПЕРЕД | |

НАЧАТЬ:

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами клавиатуры Makalu 67, посетите веб-сайт: mountain.gg/start

ТЕХПОДДЕРЖКА:

Помощь по вашему продукту Mountain можно получить на веб-сайте: mountain.gg/support

ГАРАНТИЯ:

На ваш продукт Mountain предоставляется 2-летняя гарантия. Узнать больше на mountain.gg/warranty